

RAV518AAT - RAV518T RAV518TI - RAV518DC RAV518F

CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS CATALOGUE
ERSATZTEILVERZEICHNIS
CATALOGUE PIECES DE RECHANGE
CATÁLOGO DE RECAMBIOS

0579-R020-2



Redatto da Timage S.r.l. (Bologna)

COMPOSIZIONE DEL MANUALE	COMPOSITION OF MANUAL	ZUSAMMENSETZUNG DER ANLEITUNG	COMPOSITION DE LA NOTICE	COMPOSICIÓN DEL MANUAL
186 pagine (copertine comprese)	186 pages (including cover pages)	186 Seiten (inkl. Deckblätter)	186 pages (pages de la couverture incluses)	186 páginas (incluidas las cubiertas)

- Per eventuali chiarimenti interpellare il più vicino rivenditore oppure rivolgersi direttamente a:
- For any further information please contact your local dealer or call:
- Im Zweifelsfall oder bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den nächsten Wiederverkäufer oder direkt an:
- Pour tout renseignement complémentaire s'adresser au revendeur le plus proche ou directement à:
- En caso de dudas, para eventuales aclaraciones, póngase en contacto con el distribuidor más próximo o diríjase directamente a:

RAVAGLIOLI S.p.A. - After Sales Service - Via 1° Maggio, 3 - 40037 Pontecchio Marconi - Bologna - Italy
Phone (+39) 051 6781511 - Fax (+39) 051 846349- e-mail: aftersales@ravaglioli.com

TAVOLE RICAMBI SPARE PARTS TABLES

COME ORDINARE UN PEZZO DI RICAMBIO

Per ordinare un pezzo di ricambio occorre fornire al rivenditore autorizzato il n° di codice corrispondente, che deve essere ricavato consultando la tavola relativa posta all'interno del manuale ricambi.

La tavola (identificata da n° e indice di revisione) deve essere selezionata consultando l'Indice delle tavole posto all'inizio del manuale ricambi.

A tale scopo occorre conoscere:

- il modello ed il n° di matricola della macchina cui il ricambio è destinato (riportati negli appositi campi sulla targhetta matricola)
- il gruppo funzionale di cui fa parte il pezzo (facendo riferimento all'Indice figurato posto all'interno del manuale ricambi).

HOW TO ORDER SPARE PARTS

When ordering spare parts, please always indicate the relevant part number to the authorised dealer. The number is to be found in the relevant table in the Spare Parts manual. The table (identified by a number and a revision index) must be selected among the ones in the tables summary at the beginning of the spare parts manual.

In order to choose the appropriate table, you must know the following:

- Machine model and serial number (indicated on the serial number plate).
- Functional unit to which the part belongs (please refer to the detailed view in the spare parts manual).

ATTENZIONE

Ai fini di una corretta gestione dei rischi residui sono ricollocati sulla macchina pittogrammi per il rilievo di quelle zone suscettibili di rischio in fase operativa.

Queste indicazioni sono fornite su etichette autoadesive che recano un proprio codice di identificazione.

Importante: nel caso in cui le etichette venissero smarrite o diventassero illeggibili si prega di ordinarle alla casa costruttrice e ricollocarle secondo lo schema riportato (Tav. 10).

WARNING!

For a correct handling of residual risks, pictograms are located on the machine to show the areas subject to risk during operation.

These indications are supplied on self-sticking labels bearing an identification code.

Important: should the labels be lost or become illegible, please order replacements from the manufacturer and attach them as shown in the diagram (Tab. 10).

ACHTUNG!

Für eine korrekte Verhaltensweise bei den noch bestehenden Risiken zeigen Bilderschriftzeichen auf der Ausrüstung an, welche Zonen während des Betriebs Gefahrenquellen darstellen könnten.

Diese Hinweise finden Sie auf Selbstklebeetiketten, die über eine eigene Identifikationscode verfügen.

Wichtig: Bei Verlust oder Unleserlichkeit der Etiketten bestellen Sie diese bitte bei der Herstellerfirma und bringen sie gemäß dem oben aufgeführten Schema an (Tab. 10).

ATTENTION!

Pour assurer une gestion correcte des risques résiduels, des pictogrammes sont appliqués sur la machine pour signaler les zones susceptibles de risque en phase de fonctionnement.

Ces informations sont fournies sur des étiquettes auto-collantes qui portent chacune un code d'identification.

Important: en cas de perte des étiquettes ou si elles deviennent illisibles, les commander chez le fabricant directement et les appliquer sur la machine en suivant le schéma (Tab. 10).

¡ATENCIÓN!

Con el fin de una correcta gestión de los riesgos residuos, están colocados en la máquina pitogramas para el relieve de las zonas suceptibles de riesgo en fase operativa.

Estas indicaciones se abastecen en etiquetas autoadhesivas que tienen un propio código de identificación.


Importante: en el caso que las etiquetas se perdieran o se volvieran invisibles se ruega pedir las a la casa constructora y volverlas a colocar según el esquema indicado (Tab. 10).

INDICE FIGURATO

La consultazione dell'indice figurato e dell'indice delle tavole qui di seguito riportato, permette una rapida individuazione dei principali gruppi che costituiscono le macchine e delle relative tavole per l'ordinazione delle parti di ricambio.

ILLUSTRATED SUMMARY

The figure and the following summary allow quick identification of machine main units and relevant tables for ordering spare parts.



INDICE DELLE TAVOLE - INDEX OF SPARE PARTS TABLES

SOLLEVATORE PRINCIPALE MAIN LIFT			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
1/0	02/05	/	001	001	001	NA	NA
1/1	02/05	5257	...	...	...	NA	NA
1/2	02/05	5346	...	...	...	NA	NA
1/3	02/05	5375	...	...	...	NA	NA
1/4	02/05	E2350	...	1725	387	001	NA
1/5	09/08	E2501	...	...	...	...	001
1/6	09/08	5848	...	3192	...	...	...
1/7	09/14	7168	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

SISTEMA SGANCIO ARPIONI – PEDANA P1 PAWL RELEASE SYSTEM – P1 FOOT-BOARD			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
2/0	10/01	/	001	001	001	NA	NA
2/1	11/04	5375	...	1725	387	NA	NA
2/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
2/3	09/08	E2501	...	...	...	...	001
2/4	07/24	E5139	001	001	001	001	001

SISTEMA SGANCIO ARPIONI – PEDANA P2 PAWL RELEASE SYSTEM – P2 FOOT-BOARD			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
3/0	09/03	/	001	001	001	NA	NA
3/1	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
3/2	09/08	E2501	...	...	...	...	001
3/3	07/24	E5139	001	001	001	001	001

PEDANE FOOTBOARDS			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
4/0	07/04	/	001	001	001	NA	NA
4/1	07/04	4756	...	...	...	NA	NA
4/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
4/3	09/08	E2501	...	3192	...	...	001
4/4	09/08	5848	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

CILINDRI CYLINDERS			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
5/0	07/04	/	001	001	001	NA	NA
5/1	07/04	/	...	...	...	NA	NA
5/2	07/04	4898	...	700	255	NA	NA
5/3	07/04	5011	1123	1121	314	NA	NA
5/4	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
5/5	09/08	E2501	...	...	...	...	001
5/6	07/24	E5139	001	001	001	001	001

INDICE DELLE TAVOLE - INDEX OF SPARE PARTS TABLES

VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
6/0	10/01	/	001	001	001	NA	NA
6/1	10/01	/	...	...	...	NA	NA
6/2	10/01	/	...	...	...	NA	NA
6/3	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
6/4	09/08	E2501	...	...	...	...	001
6/5	09/14	7104	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

IMPIANTO PNEUMATICO COMPRESSED AIR SYSTEM			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
7/0	09/03	/	001	001	001	NA	NA
7/1	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
7/2	09/08	E2501	...	...	...	...	001
...	...	/	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
8/0	09/03	/	001	001	001	NA	NA
8/1	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
8/2	09/08	E2501	...	...	...	...	001
8/3	09/14	7104	...	...	...	...	...
8/4	09/14	7168	...	...	...	...	...
8/5	09/14	7227	...	...	...	...	...
8/6	09/14	7285	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

CENTRALINA OLEODINAMICA HYDRAULIC CONTROL BOX			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
9A/0	09/03	/	001	001	001	NA	NA
9A/1	09/03	5041	...	...	...	NA	NA
9A/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
9A/3	09/08	E2501	...	...	...	...	001
...	...	/	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...
9B/0	09/03	5041	001	001	001	NA	NA
9B/1	07/04	E2243	...	...	...	NA	NA
9B/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
9B/3	09/08	E2501	...	...	...	...	001
...	...	/	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...
9C/0	01/04	5041	001	001	001	NA	NA
9C/1	07/04	E2243	...	...	...	NA	NA
9C/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
9C/3	09/08	E2501	...	...	...	...	001
...	...	/	...	...	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

INDICE DELLE TAVOLE - INDEX OF SPARE PARTS TABLES

MOBILE CENTRALINA CONTROL BOX			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
10A/0	10/01	/	NA	001	NA	NA	NA
10A/1	09/03	5041	NA	...	NA	NA	NA
10A/2	11/04	5346	NA	...	NA	NA	NA
10A/3	10/07	5848	NA	3192	NA	NA	NA
10A/4	09/14	7170	NA	...	NA	NA	NA
...	...	...	...	...	...	...	...
10B/0	10/01	/	001	NA	001	NA	NA
10B/1	09/03	5041	...	NA	...	NA	NA
10B/2	07/04	5257	...	NA	...	NA	NA
10B/3	11/04	5346	...	NA	...	NA	NA
10B/4	02/05	E2350	...	NA	...	001	NA
10B/5	09/08	E2501	...	NA	...	...	001
10B/6	09/14	7170	...	NA	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
10C/0	09/03	5041	NA	001	NA	NA	NA
10C/1	07/04	E2243	NA	...	NA	NA	NA
10C/2	11/04	5346	NA	...	NA	NA	NA
10C/3	10/07	5848	NA	3192	NA	NA	NA
...	...	...	...	...	...	...	...
10D/0	09/03	5041	001	NA	001	NA	NA
10D/1	07/04	5257	...	NA	...	NA	NA
10D/2	07/04	E2243	...	NA	...	NA	NA
10D/3	11/04	5346	...	NA	...	NA	NA
10D/4	02/05	E2350	...	NA	...	001	NA
10D/5	09/08	E2501	...	NA	...	...	001
...	...	...	...	...	...	...	...

ADESIVE E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO LABELS AND DANGER WARNING DEVICES			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
11/0	09/03	/	001	001	001	NA	NA
11/1	07/04	5041	...	...	...	NA	NA
11/2	02/05	E2350	...	...	...	001	NA
11/3	05/07	5594	...	...	...	...	NA
11/4	09/08	E2501	...	...	...	...	001
11/5	09/08	5848	...	3192	...	...	...
...	...	/	...	...	...	...	...

IMPIANTO ELETTRICO CON PULSANTE DI STAZIONAMENTO ELECTRIC SYSTEM WITH PARK BUTTON			VALIDA PER I MODELLI APPLY TO MODELS				
N° tavola / Indice modifica Table no./ Change index	Data ultimo aggiornamento Latest revision made on	N° modifica tecnica Technical change no.	RAV518AAT	RAV518T	RAV518TI	RAV518DC	RAV518F
Matricola da cui è valida la tavola: Starting from serial no.:							
12A/0	10/07	E.2705	NA	001	NA	NA	NA
12A/1	10/07	5848	...	3192	NA	001	NA
...	...	/	...	...	...	...	...
12B/0	10/07	E.2705	001	NA	001	001	NA
12B/1	09/08	E2501	...	NA	...	...	001
...	...	/	...	...	...	...	...

Pagina bianca per esigenze di impaginazione

This page intentionally blank

Freie Seite für Layout

Page blanche pour exigences de mise en page

Página en blanco por exigencias de compaginación




Denominazione tavola
Table definition

SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

1/0



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	1/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518AAT - RAV518TI
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12	057965351	Cavo sirena	Alarm cable	RAV518AAT - RAV518TI
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965023	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV 518T
	057965094	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV 518TI - RAV518AAT
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057910061	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiede fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26	058410110	Piastrino supporto sirena	Alarm support small plate	RAV518AAT - RAV518TI
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29	058066290	Insieme sirena SA	Alarm SA assembly	RAV518AAT - RAV518TI
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057920960	Rondella	Washer	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola
Table definition

SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

1/1



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	1/1

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518AAT - RAV518TI
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965023	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518T
	057965094	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518TI - RAV518AAT
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057910061	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiEDE fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057920960	Rondella	Washer	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola
Table definition

SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

1/2



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	1/2

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518AAT - RAV518TI
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965024	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV 518T
	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV 518TI - RAV518AAT
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiEDE fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057920960	Rondella	Washer	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola
Table definition

SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

1/3



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	1/3

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518AAT - RAV518TI
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965024	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518T
	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518TI - RAV518AAT
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiede fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057917320	Arresto perno	Pin stop	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola
Table definition

SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

1/4



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	1/4

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Cavo FC1 (solo pedana P1)	Cable FC1 (P1 footboard only)	RAV518AAT – RAV518TI RAV518DC
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965024	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518T
	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518TI – RAV518AAT RAV518DC
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiede fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057917320	Arresto perno	Pin stop	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola **SOLLEVATORE PRINCIPALE**
Table definition **MAIN LIFT**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

1/5



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		1/5

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8	527039	Micro FC1 (solo pedana P1)	Microswitch FC1 (P1 footboard only)	
9	057965013	Micro FC1 con cavo (solo pedana P1)	FC1 microswitch with cable (P1 footboard only)	RAV518T
	057965162	Micro FC1 con cavo (solo pedana P1)	FC1 microswitch with cable (P1 footboard only)	RAV518AAT – RAV518TI RAV518DC
	057966030	Micro FC1 con cavo (solo pedana P1)	FC1 microswitch with cable (P1 footboard only)	RAV518F
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965024	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518T
	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518TI – RAV518AAT RAV518DC
	057966020	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518F
16	527059	Micro FC2	Microswitch FC2	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18	057930010	Insieme salvapiede fisso	Fixed toe-guard assembly	RAV518T
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				
30	057915240	Perno centrale	Central pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	905068	Tassello	Small block	
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057917320	Arresto perno	Pin stop	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	



Denominazione tavola
Table definition


SOLLEVATORE PRINCIPALE
MAIN LIFT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

1/6



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		1/6

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8				
9	057965162	Micro FC1 con cavo	FC1 microswitch with cable	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966030	Micro FC1 con cavo	FC1 microswitch with cable	RAV518F
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966020	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518F
16				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18				
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910015	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910025	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
30	057915240	Perno centrale	Central pin	
31				
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057917320	Arresto perno	Pin stop	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	




Denominazione tavola **SOLLEVATORE PRINCIPALE**
Table definition **MAIN LIFT**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

1/7



	Denominazione tavola SOLLEVATORE PRINCIPALE Table definition MAIN LIFT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		1/7

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915310	Rullo superiore	Upper roller	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057915034	Insieme biella superiore esterna	Outer-upper connecting rod assembly	
3	057916221	Insieme biella esterna inferiore destra	Right outer-lower connecting rod assembly	
4	057916241	Perno corto fulcro bielle	Short fulcrum pin for connecting rods	
5	057915047	Insieme biella superiore interna	Inner-upper connecting rod assembly	
6	057915231	Perno bloccaggio biella su base	Pin blocking connecting rod on base	
7	250010180	Supporto micro	Microswitch support	
8				
9	057965162	Micro FC1 con cavo	FC1 microswitch with cable	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966030	Micro FC1 con cavo	FC1 microswitch with cable	RAV518F
10	630039	Boccola	Bushing	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057915522	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	
12				
13	057915016	Insieme biella inferiore interna P1	P1 Inner-lower connecting rod assembly	
14	630035	Boccola	Bushing	
15	057965095	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966020	Micro FC2 con cavo	FC2 microswitch with cable	RAV518F
16				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
17	057911160	Supporto micro esclusione	Turn-off microswitch support	
18				
19	057915024	Insieme biella inferiore esterna sinistra	Left outer-lower connecting rod assembly	
20	630047	Boccola	Bushing	
21	057910017	Insieme base destra	RH base assembly	
22	630031	Boccola	Bushing	
23	057710070	Rullo inferiore	Lower roller	
24	057910027	Insieme base sinistra	LH base assembly	
25	057915460	Rullino distanziale	Spacing small roller	
26				
27	630023	Boccola	Bushing	
28	057920212	Supporto rampa	Ramp support	RAV518TI
29				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
30	057915240	Perno centrale	Central pin	
31				
32	905117	Tassello	Small block	
33	630014	Boccola	Bushing	
34	057917320	Arresto perno	Pin stop	
35	057916911	Insieme biella inferiore interna P2	P2 Inner-lower connecting rod assembly	
36	299127	Ghiera	Ring nut	
37	630015	Boccola	Bushing	
38	057917230	Spessore appoggio camma	Cam bearing shim	



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	2/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057915721	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	057910041	Perno fulcro pistone su biella	Fulcrum pin for cylinder on connecting rod	
9	950510060	Bullone forato	Drilled bolt	
10	057960240	Collettore di mandata	Delivery header	
11	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
12	057915695	Insieme barra dentata	Toothed bar assembly	
13	057960081	Insieme tubo mandata ai cilindri	Delivery tube to cylinders assembly	
14	399021	Rondella	Washer	
15	399022	Bullone forato	Drilled bolt	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	




Denominazione tavola
Table definition

SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1
PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

2/1



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	2/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057915721	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	057917310	Perno fulcro pistone su biella	Fulcrum pin for cylinder on connecting rod	
9	950510060	Bullone forato	Drilled bolt	
10	057960240	Collettore di mandata	Delivery header	
11	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
12	057915695	Insieme barra dentata	Toothed bar assembly	
13	057960081	Insieme tubo mandata ai cilindri	Delivery tube to cylinders assembly	
14	399021	Rondella	Washer	
15	399022	Bullone forato	Drilled bolt	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	




Denominazione tavola
Table definition

SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1
PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

2/2



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	2/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057915721	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	057917310	Perno fulcro pistone su biella	Fulcrum pin for cylinder on connecting rod	
9	950510060	Bullone forato	Drilled bolt	
10	057960240	Collettore di mandata	Delivery header	
11	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
12	057915695	Insieme barra dentata	Toothed bar assembly	
13	057960081	Insieme tubo mandata ai cilindri	Delivery tube to cylinders assembly	
14	399021	Rondella	Washer	
15	399022	Bullone forato	Drilled bolt	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	



Denominazione tavola
Table definition


SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1
PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

2/3



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 2/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057915721	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	057917310	Perno fulcro pistone su biella	Fulcrum pin for cylinder on connecting rod	
9	950510060	Bullone forato	Drilled bolt	
10	057960240	Collettore di mandata	Delivery header	
11	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
12	057915695	Insieme barra dentata	Toothed bar assembly	
13	057960081	Insieme tubo mandata ai cilindri	Delivery tube to cylinders assembly	
14	399021	Rondella	Washer	
15	399022	Bullone forato	Drilled bolt	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	



Denominazione tavola
Table definition


SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1
PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

2/4



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P1 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P1 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 2/4

RIF. REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057915721	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	057917310	Perno fulcro pistone su biella	Fulcrum pin for cylinder on connecting rod	
9	950510060	Bullone forato	Drilled bolt	
10	057960240	Collettore di mandata	Delivery header	
11	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
12	057915696	Insieme barra dentata	Toothed bar assembly	
13	057960081	Insieme tubo mandata ai cilindri	Delivery tube to cylinders assembly	
14	399021	Rondella	Washer	
15	399022	Bullone forato	Drilled bolt	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	




Denominazione tavola
Table definition

SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2
PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

3/0



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	3/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057916850	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	951510440	Perno fulcro pistone su base	Fulcrum pin for cylinder on base	
9	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
10	630047	Boccole su cilindro	Bushing on cylinder	
11	401009	Rondella	Washer	
12	057916871	Insieme barra dentata P2	P2 toothed bar assembly	
13	057910052	Leva azionamento valvola	Valve activation lever	
14	057910220	Carter protezione leva	Lever protection casing	
15	10 KE 213	Perno	Pin	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	




Denominazione tavola
Table definition

SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2
PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

V518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

3/1



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	V518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	3/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057916850	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	951510440	Perno fulcro pistone su base	Fulcrum pin for cylinder on base	
9	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
10	630047	Boccole su cilindro	Bushing on cylinder	
11	401009	Rondella	Washer	
12	057916871	Insieme barra dentata P2	P2 toothed bar assembly	
13	057910052	Leva azionamento valvola	Valve activation lever	
14	057910220	Carter protezione leva	Lever protection casing	
15	10 KE 213	Perno	Pin	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	



Denominazione tavola
Table definition


SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2
PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

3/2



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 3/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057916850	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	951510440	Perno fulcro pistone su base	Fulcrum pin for cylinder on base	
9	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
10	630047	Boccole su cilindro	Bushing on cylinder	
11	401009	Rondella	Washer	
12	057916871	Insieme barra dentata P2	P2 toothed bar assembly	
13	057910052	Leva azionamento valvola	Valve activation lever	
14	057910220	Carter protezione leva	Lever protection casing	
15	10 KE 213	Perno	Pin	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	



Denominazione tavola
Table definition


SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2
PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

3/3



	Denominazione tavola SISTEMA SGANCIO ARPIONI - PEDANA P2 Table definition PAWL RELEASE SYSTEM - P2 FOOT-BOARD	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 3/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057915212	Perno fulcro pistone su camma	Fulcrum pin for cylinder on cam	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057916830	Insieme camma di spunto dx	RH pickup cam assembly	
3	951510271	Perno fulcro camma su biella	Fulcrum pin for cam on connecting rod	
4	057916840	Insieme camma di spunto sx	LH pickup cam assembly	
5	057916850	Insieme arpione	Pawl assembly	
6	630018	Boccola	Bushing	
7	057701080	Insieme cilindro	Cylinder assembly	
8	951510440	Perno fulcro pistone su base	Fulcrum pin for cylinder on base	
9	951010090	Valvola di sicurezza	Safety valve	
10	630047	Boccole su cilindro	Bushing on cylinder	
11	401009	Rondella	Washer	
12	057916872	Insieme barra dentata P2	P2 toothed bar assembly	
13	057910052	Leva azionamento valvola	Valve activation lever	
14	057910220	Carter protezione leva	Lever protection casing	
15	10 KE 213	Perno	Pin	
16	325035	Raccordo	Coupling	
17	057760550	Camicia cilindro	Cylinder liner	
18	401083	Anello OR 2025	OR 2025 Ring	
19	057760560	Stelo	Stem	
20	057760540	Boccola	Bushing	




Denominazione tavola **PEDANE**
Table definition **FOOTBOARDS**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

4/0



	Denominazione tavola PEDANE Table definition FOOTBOARDS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	4/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057920013	Insieme pedana dx	RH footboard assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057920023	Insieme pedana sx	LH footboard assembly	
3	057920580	Perno	Pin	
4	057920133	Insieme rampa salita sx	LH rise ramp assembly	RAV518T
5	057920033	Insieme rampa salita dx	RH rise ramp assembly	
6	057920042	Supporto rampa	Ramp support	RAV518AAT - RAV518T
7	RIP 239	Perno	Pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	412071	Tampone	Plug	
9	057999030	Salvapiede con rinforzo	Toe-guard with stiffening	RAV518AAT- RAV518T
10				
11	057920234	Insieme rampa salita	Rise ramp assembly	RAV518AAT- RAV518TI
12	057920242	Supporto rampa dx	RH ramp support	RAV518T
13	057920222	Supporto rampa sx	LH ramp support	



	Denominazione tavola PEDANE Table definition FOOTBOARDS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	4/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057920013	Insieme pedana dx	RH footboard assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057920023	Insieme pedana sx	LH footboard assembly	
3	057920580	Perno	Pin	
4	057920234	Insieme rampa salita	Rise ramp assembly	
5	413157	Vite a pressione	Pressure screw	RAV518AAT - RAV518T
6	057920042	Supporto rampa	Ramp support	
7	RIP 239	Perno	Pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057999030	Salvapiede con rinforzo	Toe-guard with stiffening	RAV518AAT - RAV518T
9				
10	412071	Tampone	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057920242	Supporto rampa dx	RH ramp support	RAV518TI
12	057920222	Supporto rampa sx	LH ramp support	
13	057520380	Perno fulcro rampa salvapiedi	Toe-guard ramp fulcrum pin	RAV518AAT- RAV518T




Denominazione tavola **PEDANE**
Table definition **FOOTBOARDS**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

4/2



	Denominazione tavola PEDANE Table definition FOOTBOARDS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	4/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057920013	Insieme pedana dx	RH footboard assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057920023	Insieme pedana sx	LH footboard assembly	
3	057920580	Perno	Pin	
4	057920234	Insieme rampa salita	Rise ramp assembly	
5	413157	Vite a pressione	Pressure screw	RAV518AAT - RAV518T RAV518DC
6	057920042	Supporto rampa	Ramp support	
7	RIP 239	Perno	Pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057999030	Salvapiede con rinforzo	Toe-guard with stiffening	RAV518AAT - RAV518T RAV518DC
9				
10	412071	Tampone	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057920242	Supporto rampa dx	RH ramp support	RAV518TI
12	057920222	Supporto rampa sx	LH ramp support	
13	057520380	Perno fulcro rampa salvapiedi	Toe-guard ramp fulcrum pin	RAV518AAT- RAV518T RAV518DC




Denominazione tavola **PEDANE**
Table definition **FOOTBOARDS**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

4/3



	Denominazione tavola PEDANE Table definition FOOTBOARDS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 4/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057920013	Insieme pedana dx	RH footboard assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057920023	Insieme pedana sx	LH footboard assembly	
3	057920580	Perno	Pin	
4	057920234	Insieme rampa salita	Rise ramp assembly	
5	413157	Vite a pressione	Pressure screw	RAV518AAT - RAV518T RAV518DC - RAV518F
6	057920042	Supporto rampa	Ramp support	
7	RIP 239	Perno	Pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057999030	Salvapiede con rinforzo	Toe-guard with stiffening	RAV518AAT - RAV518T RAV518DC - RAV518F
9				
10	412071	Tampone	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
11	057920242	Supporto rampa dx	RH ramp support	RAV518TI
12	057920222	Supporto rampa sx	LH ramp support	
13	057520380	Perno fulcro rampa salvapiedi	Toe-guard ramp fulcrum pin	RAV518AAT- RAV518T RAV518DC - RAV518F




Denominazione tavola **PEDANE**
Table definition **FOOTBOARDS**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

4/4



	Denominazione tavola PEDANE Table definition FOOTBOARDS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 4/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057920013	Insieme pedana dx	RH footboard assembly	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057920023	Insieme pedana sx	LH footboard assembly	
3	057920580	Perno	Pin	
4	057920234	Insieme rampa salita	Rise ramp assembly	
5				RAV518AAT - RAV518T RAV518DC - RAV518F
6	057920042	Supporto rampa	Ramp support	
7	RIP 239	Perno	Pin	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8				
9				
10	412071	Tampone	Plug	RAV518TI
11	057920242	Supporto rampa dx	RH ramp support	
12	057920222	Supporto rampa sx	LH ramp support	




Denominazione tavola **CILINDRI**
Table definition **CYLINDERS**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

5/0




	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901120	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901110	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901130	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4240	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4250	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/1





	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901121	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901111	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901131	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4242	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4252	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/2




	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901122	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901112	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901132	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4244	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4254	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/3




	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	5/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901123	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901113	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901133	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4245	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4255	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC		5/4




	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	5/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901123	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901113	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901133	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4245	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4255	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F	5/5




	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 5/5

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901123	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901113	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901133	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4245	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4255	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	



Denominazione tavola Table definition	CILINDRI CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F	5/6



	Denominazione tavola CILINDRI Table definition CYLINDERS	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 5/6

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	057901124	Insieme cilindro dx Ø 65	RH cylinder assembly Ø 65	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057901114	Insieme cilindro sx Ø 65	LH cylinder assembly Ø 65	
3	057901134	Insieme cilindro sx Ø70	RH cylinder assembly Ø70	
4	630028	Boccola	Bushing	
5	250001	Rondella rame	Copper washer	
6	GU 4245	Kit guarnizioni Ø 65	Gasket kit Ø 65	
7	305004	Raccordo "L"	L-shaped coupling	
8	399002	Bussola	Bush	
9	GU 4255	Kit guarnizioni Ø 70	Gasket kit Ø 70	




Denominazione tavola
Table definition

VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE
FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

6/0



	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	6/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960180	Blocco	Block	
6	058060640	Guida molla	Spring guide	
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla Guida spintore molla	Spring pusher Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058060990	Ghiera con foro Ø1,5	Ring nut with hole Ø1,5	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965330	Cavo pressostato	Pressure switch table	
26	399210	Pressostato	Pressure switch	
27	210415	Vite	Screw	
28	057907511	Insieme puntale	Push rod assembly	
29	057991010	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	




Denominazione tavola
Table definition

VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE
FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

6/1




	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	6/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960180	Blocco	Block	
6	058060640	Guida molla	Spring guide	
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla Guida spintore molla	Spring pusher Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058260480	Ghiera con foro Ø1	Ring nut with hole Ø1	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965330	Cavo pressostato	Pressure switch table	
26	399210	Pressostato	Pressure switch	
27	210415	Vite	Screw	
28	057907511	Insieme puntale	Push rod assembly	
29	057991011	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	
30	960120070	Distanziale	Spacer	

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

6/2



	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	6/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960181	Blocco	Block	
6	058060640	Guida molla	Spring guide	
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla Guida spintore molla	Spring pusher Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058260480	Ghiera con foro Ø1	Ring nut with hole Ø1	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965331	Cavo pressostato	Pressure switch table	
26	399210	Pressostato	Pressure switch	
27	210415	Vite	Screw	
28	057907512	Insieme puntale	Push rod assembly	
29	057901062	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	
30	960120070	Distanziale	Spacer	
31	057960690	Filtro	Filter	




Denominazione tavola
Table definition

VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE
FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

6/3



	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	6/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960181	Blocco	Block	
6	058060640	Guida molla	Spring guide	
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla Guida spintore molla	Spring pusher Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058260480	Ghiera con foro Ø1	Ring nut with hole Ø1	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965331	Cavo pressostato	Pressure switch table	
26	399210	Pressostato	Pressure switch	
27	210415	Vite	Screw	
28	057907512	Insieme puntale	Push rod assembly	
29	057901062	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	
30	960120070	Distanziale	Spacer	
31	057960690	Filtro	Filter	




Denominazione tavola **VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE**
Table definition **FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

6/4



	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
6/4		

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960181	Blocco	Block	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057980540	Blocco	Block	RAV518F
6	058060640	Guida molla	Spring guide	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla	Spring pusher	
		Guida spintore molla	Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058260480	Ghiera con foro Ø1	Ring nut with hole Ø1	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965331	Cavo pressostato	Pressure switch table	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966040	Cavo pressostato	Pressure switch table	RAV518F
26	399210	Pressostato	Pressure switch	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
27	210415	Vite	Screw	
28	057907512	Insieme puntale	Push rod assembly	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
29	057901062	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	
	057980530	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	RAV518F
30	960120070	Distanziale	Spacer	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	057960690	Filtro	Filter	



Denominazione tavola
Table definition


VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE
FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

6/5



	Denominazione tavola VALVOLA DI ALLINEAMENTO PEDANE Table definition FOOTBOARD ALIGNMENT VALVE UNIT	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
6/5		

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058060510	Ghiera	Ring nut	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058060451	Vite di registrazione	Adjustment screw	
3	416300	Guarnizione CSC	CSC gasket	
4	399021	Rondella BONDED	BONDED washer	
5	057960181	Blocco	Block	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057980540	Blocco	Block	RAV518F
6	058060640	Guida molla	Spring guide	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
7	950001170	Molla interna	Inner spring	
8	950001180	Molla esterna	Outer spring	
9	058060430	Coperchio centratura molla	Spring centering guide	
10	058060871	Ghiera interna	Inner ring nut	
11	401045	Guarnizione OR 3100	OR 3100 gasket	
12	401004	Guarnizione OR 115	OR 115 gasket	
13	058060660	Spintore molla	Spring pusher	
		Guida spintore molla	Spring pusher guide	
14	227029	Dado	Nut	
15	058060861	Distanziale	Spacer	
16	058060445	Puntale Ø12	Push rod Ø12	
17	058070160	Guarnizione CSC 18 12	CSC 18 12 gasket	
18	401101	Guarnizione OR 4112	OR 4112 gasket	
19	058260480	Ghiera con foro Ø1	Ring nut with hole Ø1	
20	058060880	Soffietto di protezione	Protection bellows	
21	058060464	Coperchio puntale	Push rod cover	
22	058070290	Anello antiestrusione PKB 120	PKB 120 antiextrusion ring	
23	058070280	Anello antiestrusione PKB 614	PKB 614 antiextrusion ring	
24	401010	Guarnizione OR	OR gasket	
25	057965331	Cavo pressostato	Pressure switch table	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
	057966040	Cavo pressostato	Pressure switch table	RAV518F
26	399210	Pressostato	Pressure switch	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
27	210415	Vite	Screw	
28	057907512	Insieme puntale	Push rod assembly	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI- RAV518DC
29	057901210	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	
	057980530	Insieme valvola e raccordi	Valve and couplings assembly	RAV518F
30	960120070	Distanziale	Spacer	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
31	057960690	Filtro	Filter	





Denominazione tavola **IMPIANTO PNEUMATICO**
Table definition **COMPRESSED AIR SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

7/0



	Denominazione tavola IMPIANTO PNEUMATICO Table definition COMPRESSED AIR SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	7/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	325006	Raccordo	Coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	322021	Elettrovalvola EV2	Solenoid valve EV2	
3	325073	Raccordo a "L"	Union elbow	
4	057965321	Cavo EV2	Cable EV2	
5	317004	Tubo pneumatico	Pneumatic tube	
6	325033	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	





Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO PNEUMATICO
COMPRESSED AIR SYSTEM

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

7/1



	Denominazione tavola IMPIANTO PNEUMATICO Table definition COMPRESSED AIR SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	7/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	325006	Raccordo	Coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	322021	Elettrovalvola EV2	Solenoid valve EV2	
3	325073	Raccordo a "L"	Union elbow	
4	057965321	Cavo EV2	Cable EV2	
5	317004	Tubo pneumatico	Pneumatic tube	
6	325033	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	




Denominazione tavola **IMPIANTO PNEUMATICO**
Table definition **COMPRESSED AIR SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

7/2



	Denominazione tavola IMPIANTO PNEUMATICO Table definition COMPRESSED AIR SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 7/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	325006	Raccordo	Coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	322021	Elettrovalvola EV2	Solenoid valve EV2	
3	325073	Raccordo a "L"	Union elbow	
4	057965321	Cavo EV2	Cable EV2	
5	317004	Tubo pneumatico	Pneumatic tube	
6	325033	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	






Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

8/0



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	8/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	150660030	Tubo	Tube	
4	057960132	Tubo	Tube	
5	057910091	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT - RAV518T
6	057910082	Copertura interna	Inner cover	
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	
10	058360830	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	RAV518AAT - RAV518T
15	057910461	Carter base dx	Right carter	
16	057910470	Carter base sx	Left carter	






Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

8/1



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	8/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	150660030	Tubo	Tube	
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT – RAV518T RAV518TI
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057910091	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT - RAV518T
6	057910082	Copertura interna	Inner cover	
	057911170	Copertura interna	Inner cover	RAV518DC
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT – RAV518T RAV518TI
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	058360830	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910461	Carter base dx	Right carter	RAV518AAT - RAV 518T RAV518DC
16	057910470	Carter base sx	Left carter	






Denominazione tavola **IMPIANTO IDRAULICO**
Table definition **HYDRAULIC SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

8/2



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		8/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	150660030	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI - RAV518DC
	058260210	Tubo	Tube	RAV518F
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057910091	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT-RAV518T RAV518F
6	057910082	Copertura interna	Inner cover	
	057911170	Copertura interna	Inner cover	RAV518DC
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	058360830	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910461	Carter base dx	Right carter	RAV518AAT-RAV 518T RAV518DC-RAV518F
16	057910470	Carter base sx	Left carter	






Denominazione tavola **IMPIANTO IDRAULICO**
Table definition **HYDRAULIC SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

8/3






	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		8/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057961060	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI - RAV518DC
	058260210	Tubo	Tube	RAV518F
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057911340	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT-RAV518T RAV518F
6	057911330	Copertura interna	Inner cover	
	057911170	Copertura interna	Inner cover	RAV518DC
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	057961080	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910462	Carter base dx	Right carter	RAV518AAT-RAV 518T RAV518DC-RAV518F
16	057910471	Carter base sx	Left carter	



Denominazione tavola Table definition	IMPIANTO IDRAULICO HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F	8/4



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 8/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057961380	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI - RAV518DC
	058260210	Tubo	Tube	RAV518F
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057911340	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT-RAV518T RAV518F
6	057911330	Copertura interna	Inner cover	
	057911170	Copertura interna	Inner cover	RAV518DC
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	057961080	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910463	Carter base dx	Right carter	RAV518AAT-RAV 518T RAV518DC-RAV518F
16	057910472	Carter base sx	Left carter	






Denominazione tavola **IMPIANTO IDRAULICO**
Table definition **HYDRAULIC SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

8/5



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
8/5		

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057961380	Tubo	Tube	RAV518AAT - RAV518T RAV518TI - RAV518DC
	058260210	Tubo	Tube	RAV518F
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057911341	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT-RAV518T RAV518F
6	057911331	Copertura interna	Inner cover	
	057911520	Copertura interna	Inner cover	RAV518DC
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	057961080	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910464	Carter base dx	Right carter	RAV518AAT-RAV 518T RAV518DC-RAV518F
16	057910473	Carter base sx	Left carter	







Denominazione tavola **IMPIANTO IDRAULICO**
Table definition **HYDRAULIC SYSTEM**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

8/6



	Denominazione tavola IMPIANTO IDRAULICO Table definition HYDRAULIC SYSTEM	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
8/6		

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	311103	Tappo	Plug	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057961380	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI - RAV518DC
	058260210	Tubo	Tube	RAV518F
4	057960132	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980310	Tubo	Tube	RAV518DC
5	057911341	Copertura esterna	Outer cover	RAV518AAT-RAV518T RAV518F RAV518DC
6	057911331	Copertura interna	Inner cover	
	057911520	Copertura interna	Inner cover	
7	306005	Raccordo intermedio	Intermediate coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
8	057960112	Tubo	Tube	RAV518AAT-RAV518T RAV518TI-RAV518F
	057980300	Tubo	Tube	RAV518DC
9	305034	Raccordo a "T"	T-shaped coupling	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
10	057961080	Tubo	Tube	
11	057965311	Cavo elettrico EV1	Electric cable EV1	
12	399002	Bussola	Bush	
13	317015	Tubo rilsan	Rilsan tube	
14	304010	Raccordo	Coupling	
15	057910464	Carter base dx	Right carter	
16	057910473	Carter base sx	Left carter	RAV518AAT-RAV 518T RAV518DC-RAV518F
17	057911560	Lamiera	Sheet	
18	057911550	Lamiera	Sheet	




Denominazione tavola **CENTRALINA OLEODINAMICA**
Table definition **HYDRAULIC CONTROL BOX**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9A/0



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	9A/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	061370020	Flangia	Flange	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	061370220	Giunto per flangia e semigiunto	Coupling for flange and half-coupling	
3	057971010	Collettore	Header	
4	GU3851	Guarnizione OR 3106	Gasket kit OR 3106	
5	061370080	Tubo di scarico	Exhaust tube	
6	057971020	Tappo di carico	Filling plug	
7	061370110	Serbatoio	Tank	
8	061370120	Tappo di scarico	Exhaust plug	
9	061370130	Ritegno	Blocking	
10	061071010	Valvola di massima	Maximum valve	
11	061370160	Valvola e solenoide	Valve and solenoid	
12	061071020	Valvola	Valve	
13	057971030	Pompa	Pump	
14	061071040	Tubo aspirazione	Aspiration tube	
15	061071050	Filtro mezzaluna	Moon-shaped filter	
16	900000560	Motore elettrico kW 2,6	Electric motor kW 2,6	
17	058065011	Cavo motore	Motor cable	
18	324107	Insieme centralina	Hydraulic control box	
19	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	
20	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
21	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	




Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9A/1



	Denominazione tavola Table definition	CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI		9A/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	070070090	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271120	Valvola di ritegno	Check valve	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	057971030	Pompa	Pump	
6	061370230	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	061370080	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	048271150	Valvola	Valve	
9	050870040	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoide	Solenoid valve	
11	048271100	Tappo + rondella	Plug + washer	
12	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
13	048271090	Tappo	Plug	
14	070070080	Giunto	Joint	
15	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
16	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
17	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
18	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
19	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
20	050870060	Tappo	Plug	
21	324159	Centralina completa	Complete control box	
22	900003090	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
		KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	
23	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	
24	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
25	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)


N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

9A/2

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:



	Denominazione tavola Table definition	CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC		9A/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	070070090	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271120	Valvola di ritegno	Check valve	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	057971030	Pompa	Pump	
6	061370230	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	061370080	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	048271150	Valvola	Valve	
9	050870040	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenioide	Solenoid valve	
11	048271100	Tappo + rondella	Plug + washer	
12	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
13	048271090	Tappo	Plug	
14	070070080	Giunto	Joint	
15	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
16	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
17	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
18	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
19	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
20	050870060	Tappo	Plug	
21	324159	Centralina completa	Complete control box	
22	900003090	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	
23	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	
24	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
25	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index


RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

9A/3

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F 9A/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	070070090	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271120	Valvola di ritegno	Check valve	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	057971030	Pompa	Pump	
6	061370230	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	061370080	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	048271150	Valvola	Valve	
9	050870040	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoido	Solenoid valve	
11	048271100	Tappo + rondella	Plug + washer	
12	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
13	048271090	Tappo	Plug	
14	070070080	Giunto	Joint	
15	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
16	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
17	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
18	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
19	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
20	050870060	Tappo	Plug	
21	324159	Centralina completa	Complete control box	
22	900003090	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 230/400V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	KW 2,6 - 240/415V 50Hz - IP54	
		KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	KW 2,6 - 220/380V 60Hz - IP54	
23	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	
24	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
25	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	




Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9B/0



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	9B/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	070070090	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	058071330	Giunto	Joint	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	0580071370	Pompa (centralina 324161)	Pump (control box 324161)	
6	061370230	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	061370080	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	048271150	Valvola	Valve	
9	050870040	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoide	Solenoid valve	
11	048271100	Tappo + rondella	Plug + washer	
12	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
13	048271090	Tappo	Plug	
14	058071340	Giunto	Joint	
15	150972150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
16	058071320	Flangia	Flange	
17	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
18	098071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
19	048271120	Valvola di ritegno	Check valve	
20	050870060	Tappo	Plug	
21	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
22	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
23	324161	Centralina completa motore 60Hz	Complete control box with motor 60Hz	
24	900001511	M100LA/R KW 3,1 220 - 60Hz	M100LA/R KW 3,1 220 - 60Hz	
25	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
26	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
27	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	




Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9B/1



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	9B/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	058071570	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	058071300	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324195	Centralina completa motore 60Hz	Complete control box with motor 60Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)


N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

9B/2

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	9B/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	058071570	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	058071300	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324195	Centralina completa motore 60Hz	Complete control box with motor 60Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index


RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

9B/3

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 60 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE FASE MOTOR 60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		9B/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	058071570	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	058071300	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324195	Centralina completa motore 60Hz	Complete control box with motor 60Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	






Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9C/0



	Denominazione tavola Table definition	CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz) HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI		9C/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	070070090	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	061071020	Valvola CTR discesa	Downstroke CTR valve	
2	058071330	Giunto	Joint	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	146272050	Pompa (centralina 324180)	Pump (control box 324180)	
6	061370230	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	061370080	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	048271150	Valvola	Valve	
9	050870040	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoido AC	AC solenoid valve	
	324108	Bobina DC	DC coil	
11	048271100	Tappo + rondella	Plug + washer	
12	324180	Centralina completa	Complete control box	
13	048271090	Tappo	Plug	
14	070070080	Giunto	Joint	
15	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
17	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
18	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
20	050870060	Tappo	Plug	
21	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
22	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
23	048271120	Valvola di ritegno	Check valve	
24	150572190	Flangia	Flange	
25	900001501	M100LA/R B14 KW 2,6 220 50Hz	M100LA/R B14 KW 2,6 220 50Hz	
	900002560	M100LA/R B14 KW 2,6 240 50Hz	M100LA/R B14 KW 2,6 240 50Hz	
26	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
27	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
28	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	




Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

9C/1



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	9C/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	070070120	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324194	Centralina completa motore 50Hz	Complete control box with motor 50Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)


N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

9C/2

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:



	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	9C/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	070070120	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324194	Centralina completa motore 50Hz	Complete control box with motor 50Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	



Denominazione tavola
Table definition

CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz)
HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index


RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

RAV518DC
RAV518F

9C/3

Attenzione! La ricerca in automatico dei componenti centralina (o centralina completa) non è attiva. Per la ricerca dei ricambi comunicare al servizio post-vendita il numero di identificazione posto all'interno della scatola elettrica del gruppo centralina. Esempio:

Caution! Control unit parts (or complete control unit) automatic search is not enabled. For spare parts search, contact the after-sales service, and communicate the identification number located inside control unit electrical box. Example:




	Denominazione tavola CENTRALINA OLEODINAMICA (MOTORE MONOFASE 50 Hz) Table definition HYDRAULIC CONTROL BOX (SINGLE PHASE MOTOR 50 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
9C/3		

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	058071560	Collettore	Header	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	048271020	Tappo	Plug	
3	048271110	Valvola di massima	Maximum valve	
4	061370090	Guarnizione OR	O-Ring	
5	070070120	Pompa	Pump	
6	061071040	Tubo aspirazione	Intake pipe	
7	048271050	Tubo di scarico	Draining pipe	
8	058071550	Valvola	Valve	
9	061071050	Filtro	Filter	
10	070070130	Solenoid	Solenoid valve	
11	061071020	Valvola controllo discesa	Descent control valve	
12	070070080	Giunto	Joint	
13	150572150	Kit assemblaggio serbatoio	Tank assembly kit	
14	057570060	Tappo per piombatura	Slice plug	
15	058071360	Serbatoio in plastica	Plastic tank	
16	058071540	Valvola Start-up	Start-up valve	
17	050870060	Tappo	Plug	
18	401031	Guarnizione OR	O-Ring	
19	401105	Guarnizione OR	O-Ring	
20	324194	Centralina completa motore 50Hz	Complete control box with motor 50Hz	
21	900003420	Motore elettrico kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz	kW 2,6 230V 50Hz 220V 60Hz electric motor	
22	057910750	Insieme supporto scatola impianto elettrico	Support control box	
23	057910740	Insieme corpo carter inferiore	Lower carter	
24	057910730	Insieme supporto posteriore	Hind support	

	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA Table definition CONTROL BOX	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index 10A/0
	RAV518T	

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.18 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.




lasciare lunghi i cavetti provenienti dal coperchio, in modo che in caso di manutenzione si riesca a fissarlo nelle due viti sul lato destro della cassetta

RAV516/518/520
schema elettrico cod. 057905522

RAV506/508/510
schema elettrico cod.058005573

fissaggio del trasformatore
e dei supporti componenti




	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA CONTROL BOX	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10A/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
4	522109	Contattore	Contactor	
5	049165020	Supporto componenti	Part support	
6	521082	Timer	Timer	
7	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
10	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
11	057965023	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
12	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
13	239018	Rondella	Washer	
14	220005	Vite	Screw	
15	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
16	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
17	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
18	510175	Morsetto	Terminal	
19	510207	Morsetto	Terminal plate	
20	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
21	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
22	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
23	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
24	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
25	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
26	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
27	057965301	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
28	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
29	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
30	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
31	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
32	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	

	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) Table definition CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	10A/1

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.18 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.



	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) Table definition CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	10A/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
4	522109	Contattore	Contactor	
5	049165020	Supporto componenti	Part support	
6	521082	Timer	Timer	
7	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
10	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
11	057965023	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
12	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
13	239018	Rondella	Washer	
14	220005	Vite	Screw	
15	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
16	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
17	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
18	510175	Morsetto	Terminal	
19	510207	Morsetto	Terminal plate	
20	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
21	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
22	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
23	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
24	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
25	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
26	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
27	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
28	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
29	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
30	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
31	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
32	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
33	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
34	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screwTCB 2.9X9.5 Zn	



Denominazione tavola
Table definition


MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10A/2

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.18 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.



	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) Table definition CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	10A/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
4	522109	Contattore	Contactor	
5	049165020	Supporto componenti	Part support	
6	521082	Timer	Timer	
7	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
10	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
11	057965024	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
12	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
13	239018	Rondella	Washer	
14	220005	Vite	Screw	
15	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
16	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
17	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
18	510175	Morsetto	Terminal	
19	510207	Morsetto	Terminal plate	
20	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
21	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
22	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
23	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
24	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
25	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
26	057965291	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
27	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
28	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
29	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
30	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
31	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
32	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
33	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
34	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
35	057903024	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10A/3



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10A/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screwTCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903062	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10A/4



	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) Table definition CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	10A/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screwTCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903062	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	





Denominazione tavola **MOBILE CENTRALINA**
Table definition **CONTROL BOX**

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10B/0

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.22 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mm e capicorda preisolati,
COLLEGARE SOLO IN N°2.



	Denominazione tavola MOBILE CENTRALINA Table definition CONTROL BOX	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI	10B/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
	509110	Tubetto CEMBRE PKC-108	Tube CEMBRE PKC-108	
15	058066272	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965301	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35	057965351	Insieme cavo sirena	Siren cable assembly	
	058066290	Insieme sirena	Siren assembly	
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	



Denominazione tavola
Table definition



MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10B/1

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.22 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10B/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35	057965351	Insieme cavo sirena	Siren cable assembly	
	058066290	Insieme sirena	Siren assembly	
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screwTCB 2.9X9.5 Zn	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10B/2



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10B/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10B/3



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10B/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC

10B/4



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC		10B/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassata elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903062	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC
RAV518F

10B/5



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC RAV518F		10B/5

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI - ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contacto	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassata elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903062	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC
RAV518F

10B/6



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE TRIFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (50-60 Hz 3-PHASE MOTOR)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC RAV518F		10B/6

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510145	Morsetto	Terminal plate	
3	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	150465030	Supporto componenti	Part support	
10	521082	Timer	Timer	
11	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
12	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
13	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
16	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
17	239018	Rondella	Washer	
18	220005	Vite	Screw	
19	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	510207	Morsetto	Terminal plate	
24	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
25	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
26	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
27	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
28	517132AS	Insieme pulsante salita/discisa	Up/down button assembly	
29	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
30	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
31	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
32	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
33	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
34	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
35				
36	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
37	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
38	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
39	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screwTCB 2.9X9.5 Zn	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903062	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	



Denominazione tavola
Table definition


MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T


10C/0

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.21 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.



lasciare lunghi i cavetti provenienti dal coperchio, in modo che in caso di manutenzione si riesca a fissarlo nelle due viti sul lato destro della cassetta

fissaggio del trasformatore e dei supporti componenti



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10C/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminale plate	
3	510145	Morsetto	Clamp	
4	515027	Portafusibile bipolare	Twopole fuse carrier	
5	522026	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	521082	Timer	Timer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
10	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
11	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
12	220052	Vite	Screw	
13	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965023	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
15	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
16	239018	Rondella	Washer	
17	220005	Vite	Screw	
18	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
19	507022	Fusibile 5x20F-1A-250V rapido	Fuse 5x20-1A-250V rapid	
20	510112	Piastrino terminale	Terminale plate	
21	510175	Morsetto	Terminal	
22	510207	Morsetto	Terminal plate	
23	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
24	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
25	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
26	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
27	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
28	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
29	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
30	057965900	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
31	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
32	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
33	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
34	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
35	999912440	Targhetta 220V 50Hz 1Ph	220V 50Hz 1Ph Plate	
	999912480	Targhetta 240V 50Hz 1Ph	240V 50Hz 1Ph Plate	
	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	





Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10C/1



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10C/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminale plate	
3	510145	Morsetto	Clamp	
4	515027	Portafusibile bipolare	Twopole fuse carrier	
5	522026	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	521082	Timer	Timer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
10	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
11	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
12	220052	Vite	Screw	
13	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965023	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
15	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
16	239018	Rondella	Washer	
17	220005	Vite	Screw	
18	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
19	507022	Fusibile 5x20F-1A-250V rapido	Fuse 5x20-1A-250V rapid	
20	510112	Piastrino terminale	Terminale plate	
21	510175	Morsetto	Terminal	
22	510207	Morsetto	Terminal plate	
23	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
24	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
25	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
26	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
27	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
28	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
29	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
30	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
31	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
32	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
33	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
34	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
35	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	





Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10C/2



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10C/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminale plate	
3	510145	Morsetto	Clamp	
4	515027	Portafusibile bipolare	Twopole fuse carrier	
5	522026	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	521082	Timer	Timer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
10	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
11	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
12	220052	Vite	Screw	
13	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
14	057965024	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
15	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
16	239018	Rondella	Washer	
17	220005	Vite	Screw	
18	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
19	507022	Fusibile 5x20F-1A-250V rapido	Fuse 5x20-1A-250V rapid	
20	510112	Piastrino terminale	Terminale plate	
21	510175	Morsetto	Terminal	
22	510207	Morsetto	Terminal plate	
23	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
24	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
25	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
26	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
27	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
28	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
29	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
30	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
31	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
32	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
33	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
34	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
35	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

10C/3



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T		10C/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903151	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	



Denominazione tavola
Table definition



MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10D/0

NB: Fare un ponticello sul morsetto di pos.23 (lato alto)
con della cordina rossa di 1mmq e capicorda preisolati.
COLLEGARE SOLO IN N°2.



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10D/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965291	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965900	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37	057965351	Insieme cavo sirena	Siren cable assembly	
	058066290	Insieme sirena	Siren assembly	
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912440	Targhetta 220V 50Hz 1Ph	220V 50Hz 1Ph Plate	
	999912480	Targhetta 240V 50Hz 1Ph	240V 50Hz 1Ph Plate	
	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	





Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10D/1



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10D/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965900	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912440	Targhetta 220V 50Hz 1Ph	220V 50Hz 1Ph Plate	
	999912480	Targhetta 240V 50Hz 1Ph	240V 50Hz 1Ph Plate	
	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	






Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10D/2



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10D/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965094	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	






Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI

10D/3



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI		10D/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassatta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC

10D/4



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC		10D/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903151	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	




Denominazione tavola
Table definition

MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz)
CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC
RAV518F

10D/5



	Denominazione tavola Table definition	MOBILE CENTRALINA (MOTORE MONOFASE 50-60 Hz) CONTROL BOX (SINGLE PHASE 50-60 Hz)	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC RAV518F		10D/5

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	220052	Vite	Screw	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	599369	Supporto	Support	
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
3	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
4	510145	Morsetto	Terminal plate	
5	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
6	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
7	522026	Contattore	Contactor	
8	049165020	Supporto componenti	Part support	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
11	150465030	Supporto componenti	Part support	
12	521082	Timer	Timer	
13	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
14	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	239018	Rondella	Washer	
19	507048	Fusibile 10.3x38-25A-400V aM	Fuse 10.3x38-25A-400V aM	
20	510111	Portafusibile unipolare	Unipole fuse carrier	
21	507022	Fusibile 5x20F-2A-250V rapido	Fuse 5x20-2A-250V rapid	
22	510112	Piastrino terminale	Terminal plate	
23	510175	Morsetto	Terminal	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999913090	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517132AS	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057965970	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	220005	Vite	Screw	
33	057965901	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
34	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
35	057965321	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
36	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
37				
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph Plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph Plate	
40	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
41	057903151	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	






Denominazione tavola
Table definition

ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO
LABELS AND DANGER WARNING DEVICES

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

11/0



	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	11/o

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	413188	Rivetto	Rivet	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057930031	Salvadita	Fingerstrip	
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912380	Tabella collegamento V400	V400 connection table	
5	999912390	Tabella collegamento V230	V230 connection table	
6	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	RAV518AAT RAV518TI
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11	057930041	Salvadita sagomato	Shaped fingerstrip	
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	






Denominazione tavola
Table definition

ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO
LABELS AND DANGER WARNING DEVICES

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI

11/1



	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	11/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	413188	Rivetto	Rivet	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057930031	Salvadita	Fingerstrip	
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
6	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	RAV518AAT RAV518TI
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11	057930041	Salvadita sagomato	Shaped fingerstrip	
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	






Denominazione tavola
Table definition

ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALEZIONE DI PERICOLO
LABELS AND DANGER WARNING DEVICES

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

11/2



	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	11/2

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	413188	Rivetto	Rivet	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2	057930031	Salvadita	Fingerstrip	
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
6	99990758	Targhetta autoadesiva peri- colo	Self-sticking danger plate	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11	057930041	Salvadita sagomato	Shaped fingerstrip	
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	





Denominazione tavola
Table definition

ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO
LABELS AND DANGER WARNING DEVICES

N°tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518T
RAV518TI
RAV518DC

11/3





	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI RAV518DC	11/3

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2				
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
6	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11				
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	



Denominazione tavola Table definition	ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F	11/4





	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		11/4

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2				
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
6	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	RAV518AAT – RAV518TI RAV518DC – RAV518F
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11				
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	



Denominazione tavola Table definition	ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F	11/5



	Denominazione tavola ADESIVI E DISPOSITIVI SEGNALAZIONE DI PERICOLO Table definition LABELS AND DANGER WARNING DEVICES	N°tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518T RAV518TI	RAV518DC RAV518F
		11/5

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1				TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
2				
3	904265	Nastro zebrato 400 mm	Striped tape 400 mm	
4	999908660	Tabella livello olio	Oil level table	
5	999912530	Targhetta 220V 60Hz 1Ph	220V 60Hz 1Ph plate	
	999912430	Targhetta 230V 50Hz 1Ph	230V 50Hz 1Ph plate	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	380V 60Hz 3Ph plate	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	220V 60Hz 3Ph plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	230V 50Hz 3Ph plate	
	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph plate	
6	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	Self-sticking danger plate	
7	999911760	Etichetta allarme acustico	Acoustic alarm label	
8	99990492	Targhetta portata kg 3000	Capacity kg 3000 plate	
9	999909850	Istruzioni d'uso	Instructions use	
10	904265	Nastro zebrato 200 mm	Striped tape 200 mm	
11				
12		Targa matricola	Number plate	
13	999910480	Tabella marchio	Mark plate	




Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO
ELECTRIC SYSTEM (50/60 Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON

N° tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

12A/0



	Denominazione tavola IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO Table definition ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON	N° tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	12A/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
3	510145	Morsetto	Terminal plate	
4	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
5	522109	Contattore	Contactor	
6	049165020	Supporto componenti	Part support	
7	521082	Timer	Timer	
8	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
9	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
10	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
11	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
12	057965013	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
13	057965024	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
14	057965720	Piastra porta apparecchiature	Plate for equipment	
15	239018	Rondella	Washer	
16	220005	Vite	Screw	
17	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
18	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
19	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500v gl	Fuse 10.3x38-1A-500v gl	
20	510175	Morsetto	Terminal	
21	510207	Morsetto	Terminal plate	
22	057965730	Supporto morsettiera	Terminal board mount	
23	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
24	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
25	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
26	517060AS1	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
27	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
28	057966060	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
29	517125AS	Insieme pulsante di stazionamento	Park button assembly	
30	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
31	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
32	057966050	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
33	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
34	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
35	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
36	057903200	Insieme cassetta elettrica	Control box unit	




Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO
ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON

N° tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518T

12A/1




	Denominazione tavola IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO Table definition ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON	N° tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518T	12A/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
3	510145	Morsetto	Terminal plate	
4	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
5	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
6	522109	Contattore	Contactor	
7	049165020	Supporto componenti	Part support	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
10	150465030	Supporto componenti	Part support	
11	521082	Timer	Timer	
12	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
13	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
14	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
19	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500V gl	Fuse 10.3x38-1A-500V gl	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	239018	Rondella	Washer	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto componenti	Components support	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517060AS1	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057966070	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	517125AS	Insieme pulsante di stazionamento	Park button assembly	
33	220005	Vite	Screw	
34	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
35	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
36	057966050	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
37	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
40	057903210	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	



Denominazione tavola Table definition	IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON	N° tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC	12B/0



	Denominazione tavola IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO Table definition ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON	N° tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC	12B/0

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
3	510145	Morsetto	Terminal plate	
4	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
5	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
6	522109	Contattore	Contactor	
7	049165020	Supporto componenti	Part support	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
10	150465030	Supporto componenti	Part support	
11	521082	Timer	Timer	
12	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
13	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
14	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
19	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500V gl	Fuse 10.3x38-1A-500V gl	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	239018	Rondella	Washer	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto componenti	Components support	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517060AS1	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057966070	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	517125AS	Insieme pulsante di stazionamento	Park button assembly	
33	220005	Vite	Screw	
34	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
35	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
36	057966050	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
37	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
40	057903210	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	




Denominazione tavola
Table definition

IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO
ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON

N° tavola / Indice di modifica
Table no / Change index

RAV518AAT
RAV518TI
RAV518DC
RAV518F

12B/1



	Denominazione tavola IMPIANTO ELETTRICO (TRIFASE 50/60 Hz) CON PULSANTE DISTAZIONAMENTO Table definition ELECTRIC SYSTEM (50/60Hz 3-PHASE MOTOR) WITH PARK BUTTON	N° tavola / Indice di modifica Table no / Change index
	RAV518AAT RAV518TI RAV518DC RAV518F	12B/1

RIF REF.	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		APPLICAZIONE APPLICATION
1	599369	Supporto	Support	TUTTI I MODELLI ALL MODELS (*)
	220014	Vite	Screw	
	236025	Rondella	Washer	
	599065	Collare	Collar	
2	510209	Piastrino terminale	Terminal plate	
3	510145	Morsetto	Terminal plate	
4	058066260	Morsetto alimentazione sirena	Terminal connection siren	
5	515025	Portafusibili	Fuse carrier	
6	522109	Contattore	Contactor	
7	049165020	Supporto componenti	Part support	
8	528027	Trasformatore 50VA	50VA Transformer	
9	557028	Zoccolo per timer	Base for timer	
10	150465030	Supporto componenti	Part support	
11	521082	Timer	Timer	
12	557027	Relè 24Vac 4 contatti	24Vac relay 4 contacts	
13	507076	Fusibile 5x20-3.15A-250v rapido	Fuse 5x20-3.15A-250v quick	
14	220052	Vite TCB autof. 2.9x9.5 Zn	Self-taping screw TCB 2.9X9.5 Zn	
15	057965162	Insieme FC1 con cavo	FC1 unit with cable	
16	057965095	Insieme FC2 con cavo	FC2 unit with cable	
17	057965720	Piastra portacomponenti	Plate for equipment	
18	507094	Fusibile 10.3x38-10A-500V aM	Fuse 10.3x38-10A-500V aM	
	507045	Fusibile 10.3x38-16A-500V aM	Fuse 10.3x38-16A-500V aM	
19	507095	Fusibile 10.3x38-1A-500V gl	Fuse 10.3x38-1A-500V gl	
20	515027	Portafusibili	Fuse carrier	
21	569046	Avvisatore acustico	Warning horn	
22	510175	Morsetto	Terminal	
23	239018	Rondella	Washer	
24	510207	Morsetto	Terminal plate	
25	057965730	Supporto componenti	Components support	
26	510150	Morsetto giallo verde	Yellow green terminal	
27	510108	Morsetto alimentazione	Feed terminal	
28	999912900	Targhetta collegamento cavo di alimentazione	Power cable connection plate	
29	517060AS1	Insieme pulsante salita/discesa	Up/down button assembly	
30	518007AS	Interruttore generale	Main switch	
31	057966070	Cassetta elettrica con viti e guarnizioni	Electric box with screws and seals	
32	517125AS	Insieme pulsante di stazionamento	Park button assembly	
33	220005	Vite	Screw	
34	057965302	Insieme cavo motore	Motor cable assembly	
35	057965311	Insieme cavo EV1	EV1 Cable assembly	
36	057966050	Insieme cavo EV2	EV2 Cable assembly	
37	057965331	Insieme cavo CP	CP Cable assembly	
38	99990758	Targhetta autoadesiva pericolo	"Danger" self-adhesive plate	
39	999912380	Targhetta 400V 50Hz 3Ph	400V 50Hz 3Ph Plate	
	999912390	Targhetta 230V 50Hz 3Ph	Plate 230V 50Hz 3Ph	
	999912510	Targhetta 220V 60Hz 3Ph	Plate 220V 60Hz 3Ph	
	999912520	Targhetta 380V 60Hz 3Ph	Plate 380V 60Hz 3Ph	
40	057903210	Insieme cassetta elettrica	Electric box unit	

Pagina bianca per esigenze di impaginazione

This page intentionally blank

Freie Seite für Layout

Page blanche pour exigences de mise en page

Página en blanco por exigencias de compaginación