

## BETRIEBSANLEITUNG FÜR SPEZIALWERKZEUGE ZUR MERCEDES BENZ A-KLASSE/VANEQ

### Achtung:

Beim Einsatz der Spezialwerkzeuge sind grundsätzlich die in der Mercedes-Benz Werkstattliteratur beschriebenen Arbeitsabläufe einzuhalten!

### SICHERHEITSHINWEISE

- Beachten Sie bei der Benutzung dieser Werkzeuge auch die Betriebsanleitung Ihres Teleskophebers bzw. Ihrer Hebebüühne.
- Benutzen Sie die Werkzeuge nur dann, wenn Sie vorher die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Überschreiten Sie niemals die zulässigen Tragfähigkeiten. Bei der Kombination von Werkzeugen mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten ist die kleinste Tragfähigkeit maßgebend.
- Unabhängig vom Lastaufnahmemittel sollte der Lastschwerpunkt immer genau zentrisch über dem Teleskopheber liegen.
- Belasten Sie die Werkzeuge nur langsam und ruckfrei.
- Personen dürfen sich nur nach Überprüfung der ordnungsgemäßen Abstützung unter einer Last begeben.
- Achten Sie darauf, daß Zapfen und Aufnahmen genau zueinander passen, ein zu großes Spiel beeinträchtigt die Arbeitssicherheit!
- Benutzen Sie alle Teile nur in technisch einwandfreiem Zustand.

### AUSBAUVRORICHTUNG FÜR INTEGRALTRÄGER

Die Ausbauvorrichtung für Integralträger dient ausschließlich dem Ausbau des Integralträgers bei Fahrzeugen der Mercedes Benz A-Klasse unter Verwendung eines geeigneten Teleskophebers (z. B. BLITZ Junior Jack 0,5 oder BLITZ Master Jack 2,5).

**Achtung Kippgefahr!  
Keine Winkelverstellung unter Last**

#### Vorgehensweise:

- Stecken Sie die Ausbauvorrichtung für den Integralträger auf Ihren Teleskopheber auf.
  - Setzen Sie die Ausbauvorrichtung für den Integralträger mit den Lastaufnahmen (1) an den vorgesehenen Aufnahmepunkten des Integralträgers an, benutzen Sie die Verstellspindeln (2) für die Feinjustierung. Hinweis: Bei Modellen ab ca. 3/2001 müssen die Lastaufnahmen (1) durch Typ A 12-1 ersetzt werden!
  - Überprüfen Sie vor dem Absenken des Integralträgers ob sämtliche Kabel, Schläuche und Befestigungen zwischen dem Fahrzeug und dem Integralträger gelöst wurden.
  - Senken Sie den Integralträger langsam ab und beobachten Sie dabei die Last.
- Bei Verwendung der Standfüße gehen Sie bitte wie folgt vor:**
- Füße in die entsprechenden Bohrungen einstecken und durch die Klemmschrauben (6) sichern.
  - Sicherungsstange (4) anbringen und mit den Stiften (5) sichern.
  - Heber langsam über ebenem, tragfähigem Untergrund ablassen.
  - Sicherer Stand des Absetzgestells prüfen und Heber entfernen.

### ABSTÜTZSYSTEM FÜR MOTOR

Das Abstützsystem für den Motor dient ausschließlich dem Anheben oder Absenken des Motors bei Fahrzeugen der Mercedes Benz A-Klasse.

#### Vorgehensweise:

- Plazieren Sie das Abstützsystem an den dafür vorgesehenen Stellen im Motorraum. Hinweis: bei Vaneo-Fahrzeugen kommt die Adoptionsverlängerung VA-01 zum Einsatz.
- Befestigen Sie den Motor an der dafür vorgesehenen Aufhängung am Schäkel (1) des Abstützsystems. Achten Sie darauf, daß der Stift wieder vollständig in den Schäkel eingedreht wird.
- Stellen Sie über den Schäkel (3) die erforderliche Kettenlänge ein. Achten Sie darauf, daß der Stift wieder vollständig in den Schäkel eingedreht wird.
- Die Position des Motors kann über den Verstellmechanismus (2) eingestellt werden.

### AUSBAUVRORICHTUNG FÜR HINTERACHSE

### TYP A 30/ VA 01

Die Ausbauvorrichtung für die Hinterachse dient ausschließlich dem Ausbau der Hinterachse bei Fahrzeugen der Mercedes Benz A-Klasse unter Verwendung eines geeigneten Teleskophebers (z. B. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Vorgehensweise:

- Stecken Sie die Ausbauvorrichtung für die Hinterachse auf Ihren Teleskopheber auf.
- Setzen Sie die Ausbauvorrichtung für die Hinterachse an den vorgesehenen Aufnahmepunkten der Hinterachse an, die Feinjustierung erfolgt über die verstellbaren Tragsteller (1).
- Sichern Sie die Hinterachse mit den beiden Sicherungsbügeln (2) und den Schrauben (3).
- Überprüfen Sie vor dem Absenken der Hinterachse ob sämtliche Kabel, Schläuche und Befestigungen zwischen dem Fahrzeug und der Hinterachse gelöst wurden.
- Senken Sie die Hinterachse langsam ab und beobachten Sie dabei die Last.





### AUSBAUVRORICHTUNG FÜR GETRIEBE

### TYP A 20

Die Ausbauvorrichtung für Getriebe dient ausschließlich dem Ausbau von mechanischen und automatischen Getrieben bei Fahrzeugen der Mercedes Benz A-Klasse unter Verwendung eines geeigneten Teleskophebers (z. B. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Vorgehensweise:

- Stecken Sie die Ausbauvorrichtung für das Getriebe auf Ihren Teleskopheber auf.
- Setzen Sie den Tragsteller (1) waagerecht am Getriebe an, über das Gewinde am Tragsteller kann eine Feineinstellung vorgenommen werden.
- Sichern Sie das Getriebe mit den beiden Befestigungsschrauben (2).
- Überprüfen Sie vor dem Absenken des Getriebes ob sämtliche Kabel, Schläuche und Befestigungen zwischen dem Fahrzeug und dem Getriebe gelöst wurden.
- Senken Sie das Getriebe langsam ab und beobachten Sie dabei die Last.



## INSTRUCTIONS FOR USE FOR SPECIAL TOOLS FOR MERCEDES BENZ A-CLASS/VANEOS

### Attention:

Always follow the written procedures in the Mercedes-Benz workshop instructions when using the special tools!

### SAFETY INSTRUCTIONS

- Please observe the instructions for use of your telescopic lift or car lifting unit whilst using these tools.
- Only use these tools after you have read and understood the operating instructions.
- Never exceed the allowable capacity. When using tools with differing capacities, the smallest capacity should be decisive.
- Independent from load carrying devices the lifting point should always lie centric above the telescopic jack.
- Load the tools slowly and without any jerky movements.
- Do not move under the load until its proper support has been checked.
- Please observe that pegs and seat suit each other in size, a too large tolerance may affect working safety!
- Only use these parts if they are in technically proper condition.

### DEMOUNTING APPLIANCE FOR INTEGRAL CARRIER

This appliance is solely to be used for demounting of the integral carrier of Mercedes Benz cars of the A-class in combination with a suitable telescopic lift (e.g. BLITZ Junior Jack 0,5 or BLITZ GHUSFFT 2,5/2,5).

**Dangerous tipping!**  
No angle adjustment when loaded

### TYPE A 12/A 12-1

#### Handling:

- Set the demounting appliance for the integral carrier on the telescopic jack.
- Set the demounting appliance for the integral carrier with the load carrying device (1) at the marked carrying points of the integral carrier. Use the adjusting spindles (2) for fine adjustment. **Please note: for models build after about 3/2001 the load carrying device (1) must be replaced by type A12-1!**
- Test whether cables, hoses and fixings between the car and the integral carrier have been disconnected prior to lowering of the integral carrier.
- Lower the integral carrier slowly and observe the load, while descending.

#### When using the jack please proceed as follows:

- Insert the feet into the drilling holes and secure by clamping screws (6).
- Mount safety bar (4) and secure with pins (5).
- Check for safe stand of the rack and remove the lift.

### SUPPORTING SYSTEM FOR ENGINE

### TYPE A 30/ VA 01

The supporting system for the engine is meant exclusively for lifting or lowering of the engine with vehicles of Mercedes Benz A-class.

#### Handling:

- Place the supporting system in the designated places in the engine compartment.
- **Please note: for Vaneo vehicles the adapter extension VA-01 is to be used.**
- Fix the engine at the suspension with the shackle (1) of the supporting system. Watch that the pin is completely screwed into the shackle.
- Adjust the required length of chain above the shackle (3). Please observe that the pin of the shackle is screwed in completely.
- The position of the engine can be varied by the adjusting mechanism (2).

### DEMOUNTING DEVICE OF REAR AXLE

### TYPE A 40

The demounting device for the rear axle serves exclusively for removal of the rear axle of Mercedes Benz cars of the A-class in combination with a suitable telescopic lift (e.g. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Handling:

- Place the demounting device for the rear axle onto your telescopic lift.
- Set the demounting device for the rear axle to the lifting points of the rear axle, fine adjustment is made by the adjustable carrying plate (1).
- Secure the rear axle with the two security hoops (2) and the screws (3).
- Prior to the lowering of the rear axle, make sure that all cables, hoses and fixings between the car and the rear axle have been disconnected.
- Lower the rear axle slowly and observe the load.

### DEMOUNTING DEVICE FOR GEAR BOXES

### TYPE A 20

The demounting device for gear boxes serves exclusively the demounting of mechanical and automatic gear boxes of Mercedes Benz cars of the A-class in combination with a suitable telescopic lift (e.g. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Handling:

- Set the demounting device for the gear box onto the telescopic lift.
- Put the carrying plate (1) horizontally to the gear box. Fine adjustment can be reached by means of the thread of the carrying plate.
- Secure the gear box with the two tightening screws (2).
- Prior to lowering of the gear box, check that all cables, hoses and fixings between car and gear box have been disconnected.
- Lower the gear box slowly and observe the load.

## INSTRUCTIONS DE SERVICE OUTILLAGE SPECIAL POUR LA CLASSE A/VANEOS DE MERCEDES BENZ

### Attention:

En utilisant les outils spéciaux il faut toujours observer les successions des opérations indiquées dans les instructions de garage de Mercedes-Benz!

### PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

- En utilisant ces outils, respectez également les instructions de service relatives dans à votre système de levage télescopique ou à votre pont élévateur.
- N'utilisez pas les outils qu'après avoir lu et compris les instructions de service.
- Ne dépassez jamais la portée admissible. Si plusieurs outils ayant des portées différentes doivent être utilisés, c'est la portée la plus faible qui est alors décisive.
- Indépendamment du moyen de levage, veillez à ce que le point de gravité de la charge soit toujours bien centré au-dessus du système de levage télescopique.
- Ne chargez les outils que lentement et sans à-coups.
- Des personnes peuvent seulement se trouver sous la charge si celle-ci est supportée correctement.
- Veillez à ce que le tenon et la fixation soient ajustés correctement, un jeu trop grand peut avoir des effets sur la sécurité de travail!
- N'utilisez tous les outils que dans un état impeccable.

### DISPOSITIF DE DEMONTAGE POUR SUPPORT INTEGRAL

### TYPE A 12/A 12-1

Le dispositif de démontage pour support intégral sert exclusivement au démontage du support intégral des véhicules de la classe A de Junior Jack 0,5 ou BLITZ Master Jack 2,5.

**Danger de basculement!**  
Pas d'ajustement d'angle sour charge

#### Procédure:

- Fixez le dispositif de démontage du support intégral sur votre système de levage télescopique.
  - Placez le dispositif de démontage du support intégral de sorte que les porte-charge (1) reposent sur les points prévus à cet effet sur le support intégral. Utilisez les broches de réglage (2) pour le réglage de précision. **Attention: les éléments de suspension de charges (1) pour des modèles produits à partir de ca. 3/2001 devront être remplacés par le type A 12-1!**
  - Avant d'abaisser le support intégral, vérifiez si tous les câbles, flexibles et fixations reliant le support intégral au véhicule ont bien été détachés.
  - Abaissez lentement le support intégral tout en ne quittant pas la charge des yeux.
- Si vous utilisez les pieds d'appui, procédez de la manière suivante :**
- Enfoncez les pieds dans les alésages prévus à cet effet et freinez-les à l'aide des vis de blocage (6).
  - Placez la barre de sécurité (4) et freinez-la à l'aide des chevilles (5).
  - Faites descendre lentement le système de levage sur une base plane et solide.
  - Vérifiez le bon appui du châssis et retirez le système de levage.

### SYSTEME D'ETAYAGE POUR MOTEUR TYPE A 30/ VA 01

Le système d'étayage pour moteur sert exclusivement à lever ou à abaisser le moteur des véhicules de la classe A de Mercedes-Benz.

#### Procédure:

- Placez le système d'étayage sur les endroits prévus à cet effet dans le compartiment moteur. **Attention: on doit utiliser la rehausse d'adaption VA-01 pour les véhicules Vaneo.**
- Fixez le moteur sur les suspensions prévues à cet effet sur la manille du système d'étayage. Veillez à ce que la cheville soit bien complètement enfoncee dans la manille.
- Prévoyez au-dessus de la manille (3) la longueur de chaîne nécessaire et veillez à ce que la cheville soit bien complètement enfoncee dans la manille.
- La position du moteur peut être réglée à l'aide du mécanisme de réglage (2).

### DISPOSITIF DE DEMONTAGE POUR ESSIEU ARRIERE

### TYPE A 40

Le dispositif de démontage d'essieu arrière sert exclusivement au démontage de l'essieu arrière des véhicules de la classe A de Mercedes-Benz à l'aide d'un système de levage télescopique approprié (par ex. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Procédure:

- Fixez le dispositif de démontage d'essieu arrière sur votre système de levage télescopique.
- Placez le dispositif de démontage d'essieu arrière sur les logements prévus à cet effet sur l'essieu arrière. Le réglage de précision est assuré par le plateau-support réglable.
- Freinez l'essieu arrière à l'aide des deux étriers de sécurité (2) et des vis (3).
- Avant d'abaisser l'essieu arrière, vérifiez si tous les câbles, flexibles et fixations reliant l'essieu arrière au véhicule ont bien été détachés.
- Abaissez lentement l'essieu arrière tout en ne quittant pas la charge des yeux.

### DISPOSITIF DE DEMONTAGE POUR BOITE DE VITESSES

### TYPE A 20

Le dispositif de démontage de boîte de vitesses sert exclusivement au démontage de la boîte de vitesses des véhicules de la classe A de Mercedes-Benz à l'aide d'un système de levage télescopique approprié (par ex. BLITZ Master Jack 2,5).

#### Procédure:

- Fixez le dispositif de démontage de boîte de vitesses sur votre système de levage télescopique.
- Placez le plateau-support (1) à l'horizontale sur la boîte de vitesses. Le filetage du plateau-support permet de procéder à un réglage de précision.
- Freinez la boîte de vitesses à l'aide des deux vis de fixation (2).
- Avant d'abaisser la boîte de vitesses, vérifiez si tous les câbles, flexibles et fixations reliant la boîte de vitesses au véhicule ont bien été détachés.
- Abaissez lentement la boîte de vitesses tout en ne quittant pas la charge des yeux.